

PLATFORMA TELEWIZYJNA

BESKID MEDIA




INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

DEKODERA 4K V1

1	PILOT Czyli jak korzystać z przycisków na pilocie	3
2	ODTWARZANIE 7 DNI WSTECZ Czyli jak nie przegapić ulubionego programu	4
3	PLANOWANIE NAGRAŃ Czyli jak nagrać w całości program, na którym Ci zależy	7
4	ZLECANIE NAGRAŃ Czyli jak nagrać program od bieżącego momentu	8
5	BIBLIOTEKA NAGRAŃ Czyli jak zarządzać nagranyimi zasobami	8
6	TIMESHIFT Czyli jak cofać się w czasie dzięki telewizji Beskid Media	10
7	PRZYPOMNIENIA Czyli jak nie zapomnieć o emisji programu	12
8	CANAL+ VOD Czyli jak zyskać dostęp do setek kinowych hitów	14
9	ZAMAWIANIE PAKIETÓW Czyli jak samodzielnie aktywować pakiet prosto z pilota	15

PILOT – OPIS PRZYCISKÓW



ULTRA NAGRYWARKA

Nasze dekodery to najnowsze urządzenia dostępne na rynku. Umożliwiają oglądanie telewizji w wysokiej rozdzielczości HDTV i 4K. Dzięki złączu HDMI idealnie współpracują z telewizorami LCD i plazmowymi.



Odtwarzanie 7 dni wstecz

Jedną z funkcji Ultranagrywarki Beskid Media jest możliwość odtwarzania wybranych kanałów aż 7 dni wstecz. Aby skorzystać z tej funkcji, niezbędna jest odpowiednia konfiguracja. To szybka i łatwa czynność, którą możesz wykonać zgodnie z poniższymi wskazówkami.


1

Wciśnij na pilocie przycisk  i wybierz opcję **Ultranagrywarka**. Wciśnij **OK** i przejdź do Ustawień.



2

Na prezentowanej liście kanałów zaznacz te, które chcesz nagrywać. Tylko wybrane stacje możesz później odtworzyć nawet 7 dni wstecz.




3

Aby powrócić do oglądania telewizji, naciśnij na pilocie przycisk .

Uwaga. Po konfiguracji dekodera programy zaczynają się nagrywać od momentu zaznaczenia.

Audycje emitowane wcześniej nie będą dostępne do odtworzenia. Zasoby są przechowywane przez 7 dni. Opcja ta działa dla wybranych kanałów.



Zdarzyło Ci się przegapić ulubiony film czy serial? Nic straconego. Dzięki naszej Ultranagrywance możesz powrócić do audycji na dwa proste sposoby.

SPOSÓB 1

1


Przejdź do **EPG** z poziomu głównego menu lub wybierając kombinację **FN** +  na pilocie.



2

Przy nazwie programu ujrzysz symbol . Naciśnij **OK**, aby odtworzyć wybraną audycję.


Wciśnij  na pilocie, aby powrócić do głównego menu.



SPOSÓB 2


1

W głównym menu wybierz opcję **Ultranagrywarka** i przejdź do **Zlecone nagrania**.




2

Ujrzysz listę transmisji, które w ciągu ostatniego tygodnia pojawiły się na danych kanałach.



3


Aby łatwo odnaleźć interesujący Cię program, możesz sortować listę według daty (kombinacja **FN** +  na pilocie)...



4

...lub kanału (kombinacja **FN** +  na pilocie).

Wciśnij  na pilocie, aby powrócić do głównego menu.



ULTRA NAGRYWARKA

Nasze dekodery to najnowsze urządzenia dostępne na rynku. Umożliwiają oglądanie telewizji w wysokiej rozdzielczości HDTV i 4K. Dzięki złączu HDMI idealnie współpracują z telewizorami LCD i plazmowymi.



Nagrania

Dzięki Ultranagrywarcie Beskid Media możesz z góry planować i zlecać nagrania wybranych programów, a później nimi zarządzać. Jak to zrobić?

Planowanie nagrań

1


Wciśnij na pilocie przycisk  i wybierz opcję **EPG**.



2

Wybierz audycję, którą chcesz nagrać i wciśnij na pilocie kombinację **FN** + .


Po wyświetleniu komunikatu potwierdź przyciskiem **OK** na pilocie.



Zlecanie nagrań


1

Aby zacząć nagrywać program od bieżącego momentu, wciśnij na pilocie kombinację **FN** + . Po wyświetleniu komunikatu wciśnij przycisk **OK** na pilocie, aby zatwierdzić.



2

Aby zatrzymać nagrywanie, wciśnij przycisk  na pilocie, a następnie zatwierdź przyciskiem **OK**.




Biblioteka nagrań

Twoje nagrania przechowywane są w naszych zasobach przez 30 dni, w zależności od pakietu, jaki posiadasz. Jak możesz nimi zarządzać?


1

Naciśnij  na pilocie. Wybierz opcję **Ultranagrywarka** i przejdź do **Nagrań**.




2

Na ekranie zobaczysz listę zapisanych programów wraz z datą oraz czasem trwania. Z kolei w prawym górnym rogu sprawdzisz, ile minut nagrań masz jeszcze do dyspozycji.




3

Aby usunąć daną pozycję z nagrań, naciśnij kombinację **FN** +  na pilocie. Po wyświetleniu komunikatu, wciśnij na pilocie przycisk **OK**, aby zatwierdzić.



4

Aby zatrzymać nagrywanie bieżącego kanału, wciśnij na pilocie kombinację **FN** + . Po wyświetleniu komunikatu zatwierdź przyciskiem **OK** na pilocie.



Tryb **TimeShift** w Ultranagrywance Beskid Media daje Ci możliwość... cofania się w czasie. Potrzebujesz chwili przerwy? Nie ma problemu – dzięki tej funkcji nie stracisz żadnego momentu oglądanej audycji.

TimeShift

Cofaj, zatrzymuj i przewijaj do woli. Teraz Ty decydujesz, kiedy oglądać ulubione programy w telewizji Beskid Media.


1

Jednym przyciskiem możesz zatrzymać bieżący program w dowolnym momencie. W tym celu wciśnij przycisk  na pilocie. Minimalny czas wstrzymania audycji to 30 sekund. Jeśli odblokujesz pauzę wcześniej, powrócisz do transmisji w czasie rzeczywistym.



2


Jeśli potrzebujesz nieco cofnąć audycję, wciśnij na pilocie przycisk .



3

Możesz również oglądać dany program od początku – wówczas naciśnij na pilocie kombinację

FN + **⏮**. Aby zatwierdzić, wciśnij przycisk **OK**.



Jeśli w którymś momencie zechcesz powrócić do głównego menu, wciśnij na pilocie przycisk **🏠**.

Funkcja **TimeShift** działa na wybranych kanałach. Sieciowy **TimeShift** pozwala na odtwarzanie wstecz w ramach danej audycji.


Zdarza się, że w oczekiwaniu na konkretny program włączasz film na innym kanale. Komedia wciąga Cię tak bardzo, że zapominasz o swoim zamiarze oglądania czegoś innego. Wtedy do akcji wkracza Ultranagrywarka Beskid Media.

Przypomnienia

Nasza nowoczesna platforma telewizyjna przypomni Ci o drugim programie, wyświetlając odpowiedni komunikat. Do Ciebie należy decyzja, czy przełączysz się na tamten kanał czy pozostaniesz przy filmie. Jak skorzystać z tego udogodnienia?

1

Wciśnij na pilocie przycisk , a następnie przejdź do opcji **EPG**.




2

Wybierz program, o którym mamy Ci przypomnieć i naciśnij na pilocie kombinację  + .



3

Jeśli przy nazwie audycji pojawi się symbol to znak, że przypomnienie  zostało ustawione prawidłowo.



Jeśli w którymś momencie zechcesz powrócić do głównego menu, wciśnij na pilocie przycisk .

Jesteś naszym Abonentem i posiadasz dowolny pakiet Canal+?
Dzięki temu w usłudze Ultranagrywarki zyskujesz dostęp do specjalnej funkcji **Canal+ VOD**.

Canal+ VOD

Bogata baza filmów i produkcji Canal+ jest teraz na wyciągnięcie Twojej ręki.

1


Wciśnij na pilocie przycisk ,
a następnie przejdź do opcji
VOD. Wybierz **Canal+ VOD**.



2

Przejrzysty układ według gatunków i kategorii pozwoli Ci łatwo odnaleźć się w setkach kinowych hitów.

Chcesz aktywować pakiet Canal+ Super Sport lub Canal+ Filmy i Seriale? Przeczytaj w kolejnym rozdziale, jak zrobić to wygodnie z pilota lub zadzwoń: **(33) 333 88 88**.



ULTRA NAGRYWARKA


Jest niedziela. Wypatrzyłeś świetną premierę w Canal+ Seriele i Filmy, ale nie możesz jej obejrzeć, bo nie posiadasz tego pakietu w swojej umowie. W tym dniu Biuro Obsługi Klienta nie przyjmie Twojego zamówienia, więc nie dzwonisz na infolinię. Nikt z Twoich znajomych nie ma danego kanału, a rodzice mieszkają na tyle daleko, że wiąże się to z wyprawą przynajmniej na dwa dni. Zbliża się godzina emisji, a Ty czujesz, że naprawdę nie możesz przegapić tej premiery... Co zrobić?

Zamawianie pakietów

Sprawdź, jak wygodnie i bez wychodzenia z domu aktywować dodatkowe pakiety telewizyjne prosto z Twojego pilota.


1

Wciśnij na pilocie przycisk , a następnie przejdź do opcji **Pakiety**.



2

Zapoznaj się z ofertą dostępnych pakietów telewizyjnych i wybierz ten, który Cię interesuje poprzez wciśnięcie na pilocie przycisku **OK**.



3

Jeśli jest to jeden z pakietów Canal+, zaznacz dodatkowo, na jaki okres chcesz wykupić dostęp (12 lub 24 miesiące).

Minimalny okres obowiązywania umowy

12 MIESIĘCY
24 MIESIĄCE
ANULUJ

4

Wpisz numer PIN, aby uruchomić pakiet (znajdziesz go na pierwszej stronie umowy) i wybierz przycisk "Potwierdź".

Gotowe! Pakiet jest już aktywny.

PIN:

POTWIERDŹ
ANULUJ

Jeśli w którymś momencie zechcesz powrócić do głównego menu, wciśnij na pilocie przycisk .